

Инструкция по обновлению ПО в модели PROLOGY iReg-7050

=====

1. Проверьте серийный номер изделия.
2. Если серийный номер устройства 1HAB3L000001...1HAB3L001515 или 1HABC5000001...1HABC5000500, распакуйте файл "firmware.bin" из архива "PRB03FHZDGC.150708.V1.3.zip"
3. Если серийный номер устройства 1HAB4K000001-1HAB4K000500, распакуйте файл "firmware.bin" из архива "PRB03FHZDGC.150708.V1.3d.zip"
4. Если серийный номер устройства 1HABF05000001-1HABF05000500 или 1HAB5J000001...1HAB5J001010, распакуйте файл "firmware.bin" из архива "PRB03FMHZDGE.150710.V1.1.rar"
5. Скопируйте файл "firmware.bin" на чистую карту памяти microSD объемом не менее 8Гб.
6. Установите карту в выключенное устройство
7. Подключите внешнее питание
8. Устройство включится автоматически, при этом на экране появится сообщение: "ОБНОВИТЬ ПО?"
9. Последовательно нажмите кнопки Вниз и REC.
Если процесс обновления длится более 10-и минут, нажмите кнопку RESET и перейдите к пункту 7.
10. По окончании обновления нажмите кнопку REC.
11. Извлеките карту памяти с обновлением и отформатируйте её в ПК, после чего установите её в устройство.
12. Выполните сброс настроек через меню Настройки -> Сброс настроек -> Да

ВНИМАНИЕ. Загрузка ПО, не предназначенного для изделия с данным серийным номером, приводит к неработоспособности устройства.