

PROLOGY

Внимание!

Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя и лишения гарантии.

Данная прошивка предназначена только для моделей с версией ПО 2.1DSP

Инструкция по обновлению прошивки для CMD-400



1. Извлеките файл update.ufw из архива CMD-400.zip, используя пароль CMD-400
2. Отформатируйте USB-Flash накопитель в FAT (FAT32) на Вашем компьютере
3. На USB-Flash не должно быть никаких сторонних файлов
4. Переместите файл прошивки update.ufw в корневую директорию USB-Flash накопителя
5. Включите устройство
6. Подключите USB-Flash накопитель с файлом прошивки
7. Устройство начнет обновление, появится сообщение "UPGRADE"



8. После этого устройство отключит дисплей
9. Через 120 секунд извлеките USB-Flash накопитель

Важно! Процесс обновления занимает некоторое время (примерно две минуты), не извлекайте USB и не отключайте питание! Это может привести к выходу устройства из строя.

10. Нажмите и удерживайте кнопку Reset на передней панели в течение 10 секунд (для ее нажатия следует воспользоваться скрепкой или другим тонким, но не острым предметом)



11. Включите устройство
 - 11.1. В некоторых случаях, возможно, может потребоваться полное отключение питания (отключите ISO коннекторы и подождите пару минут)
12. Включите устройство и проверьте версию ПО 2.3DSP
13. Перепрошивка закончена