

PROLOGY

Инструкция по обновлению программного обеспечения в модели SL-300



Внимание!

Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя

1. Извлеките файл **update.ufw** из архива **SL-300_V_09-15_14-14.zip**, используя пароль **SL-300**
2. Отформатируйте USB-Flash накопитель в FAT (FAT32) на Вашем компьютере
3. На USB-Flash накопителе не должно быть никаких сторонних файлов
4. Переместите файл прошивки **update.ufw** в корневую директорию USB-Flash накопителя
5. Включите устройство
6. Подключите USB-Flash накопитель с файлом прошивки в нижний USB-порт магнитолы
7. Устройство начнет обновление, появится сообщение "USB LOAD"



8. После этого устройство отключит дисплей
9. Через 120 секунд извлеките USB-Flash накопитель

Процесс обновления занимает некоторое время (примерно две минуты). Не извлекайте USB и не отключайте питание! Это может привести к выходу устройства из строя

10. Включите устройство
11. Нажмите кнопку Reset на передней панели (для ее нажатия следует воспользоваться скрепкой или другим тонким, но не острым предметом)



12. Включите устройство
13. Проверьте версию ПО. Для этого, находясь в режиме Радио, поочередно нажмите 112212
14. Обновление программного обеспечения завершено